

NÁVOD K OBSLUZE

Nůžkový zvedák s ráčnou, 2 t

Kód produktu: AH10202



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Kód produktu: AH10202

Hmotnost zvedáku: 2,05 kg

Rozsah zdvihu: 95 - 395 mm

Maximální nosnost: 2 t

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

Seznamte se se všemi instrukcemi z tohoto manuálu. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k vážnému zranění.

Nedovolte osobám obsluhovat nebo sestavovat tento zvedák, dokud si nepřečtou tento návod a důkladně neporozumí tomu, jak zvedák funguje.

Varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky nebo situace, které mohou nastat. Obsluha musí pochopit, že je nutné řídit se zdravým rozumem a vždy být opatrný

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

- Před každým použitím zvedák pečlivě zkontrolujte. Ujistěte se, že zvedák není poškozený, nadměrně opotřebovaný nebo nechybí žádné díly.
- Nepoužívejte zvedák, pokud není řádně namazán.
- Použití zvedáku, který není v dobrém provozním stavu nebo není řádně namazán, může způsobit vážné zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte pracovní oblast. Ujistěte se, že je bez jakéhokoli potenciálního nebezpečí.

NEPROVOZUJTE ANI NEOPRAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ BEZ PŘEČTENÍ TOHOTO NÁVODU

Pro zachování správné funkčnosti zvedáku a bezpečnosti uživatele je odpovědností vlastníka přečíst si tyto pokyny a dodržovat je.

- Zkontrolujte funkčnost servisního zvedáku.
- Tyto pokyny mějte pro obsluhu vždy přístupné. Uložte tyto pokyny do rukojeti vašeho zvedáku.
- Ujistěte se, že všichni operátoři zařízení jsou řádně vyškoleni a rozumí tomu, jak bezpečně a správně zvedák obsluhovat
- Umožněte provoz zvedáku pouze se všemi správně fungujícími součástmi na svém místě.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Servis a údržbu jednotky provádějte pouze s autorizovanými nebo schválenými náhradními díly. V opačném případě nebude zvedák bezpečný pro použití a bude zrušena záruka.
- Pečlivě a pravidelně zvedák kontrolujte a provádějte veškerou potřebnou údržbu.
- Udržujte všechny štítky na zvedáku viditelné.

BEZPEČNOST

Při instalaci a provozu tohoto zvedáku vždy dodržujte bezpečnostní opatření. Udržujte všechny štítky na jednotce čisté a viditelné. Než budete pokračovat, ujistěte se, že plně rozumíte celému obsahu této příručky. Nedodržení pokynů této příručky může způsobit zranění nebo smrt. Distributor není odpovědný za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo zanedbáním údržby.



TOTO JE POUZE ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

- Tento zvedák je určen pouze pro zvedání části vozidla.
- S vozidlem na zvedáku nepohybujte ani jinak nemanipulujte.
- Vozidlo musí být po zvednutí okamžitě podepřeno vhodně dimenzovanou podpěrrou.
- NIKDY nevstupujte pod vozidlo, které není podepřeno vhodně dimenzovanou podpěrrou.
- Před použitím zvedáku použijte na protilehlá kola klíny nebo jiné blokovací zařízení.

NEPOUŽÍVEJTE dřevěné špalíky ani jiná neschválená zařízení pro udržení zátěže. Výrobce ručí pouze za nosnost zvedáků, které splňují aktuální normy ASME.

NEPOUŽÍVEJTE dřevěné špalíky nebo jiná neschválená zařízení pro zvedání spolu se zvednutým zvedákem nebo nákladem.

Nedodržení těchto varování může způsobit zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ

1. Před použitím tohoto zařízení si prostudujte všechny pokyny, pochopte je a dodržujte je.
2. Nepřekračujte jmenovitou kapacitu.
3. Používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu se sklonem menším než 3 stupně.
4. Pouze zvedací zařízení. Ihned po zvednutí podepřete vozidlo vhodnými prostředky.
5. Pokud je vozidlo na zvedáku, nehýbejte/nehoupejte s ním.
6. Zvedejte pouze na místech vozidla, která jsou specifikována výrobcem vozidla.
7. Na tomto produktu nesmí být prováděny žádné změny.
8. Nevstupujte pod vozidlo a nepouštějte nikoho pod vozidlo, dokud není podepřeno vhodnými prostředky.
9. Před zvednutím vycentrujte zatížení na sedlo.
10. Před použitím zvedáku použijte zakládací klíny na protilehlá kola.
11. Nikdy nepoužívejte na sekačce nebo zahradním traktoru.
12. Tento zvedák není vhodný pro: mobilní domy, přívěsy, karavany atd...
13. Nedodržení těchto označení může mít za následek zranění osob a/nebo poškození majetku.

Postup použití:

1. Umístěte hydraulický zvedák na vhodnou část rámu vozidla a pomocí ráčny zvedejte sedlo.
2. Ujistěte se, že hlava zvedáku je správně usazena na rámu. Pokračujte ve zdvihání, dokud vozidlo nedosáhne požadované výšky.
3. Po zvednutí vozidla pracujte pouze za dodržení bezpečnostních opatření viz. výše.
4. Po dokončení prací otáčejte (pomocí ráčny) hřídelí proti směru hodinových ručiček pro spuštění vozidla.



ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

Prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Nůžkový zvedák s ráčnou, 2t

Kód produktu: AH10202

Byl vyroben a navržen ve shodě a splňuje všechny příslušné požadavky směrnice:

2006/42/ES – Směrnice o strojních zařízeních (Příloha VIII)

Použité harmonizované normy:

- 1) **EN ISO 12100:2010** - Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady pro konstrukci – Posuzování a snižování rizik
- 2) **EN 1494:2000 + A1:2008** - Mobilní a přemístitelné zvedáky a související zdvihací zařízení

Označení CE bylo vystaveno na základě certifikace třetí stranou:

UDEM International Certification, Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co.

(Mahallesi 2073 Sokak, No:10 Çankaya, Ankara, Turecko)

Číslo certifikátu: M.2023.206.C94607

V Plzni dne 20. 01. 2025

AHProfi®

Letkovská 38, 326 00 Plzeň
provozovna: V. Brožíkova 427, 330 02 Dyšinka
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimír Prokop

jednatel