

Hliníkový nájezd na motorku – LR036

Uživatelský manuál



Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

Manuál uschovejte pro pozdější použití.

Nájezdová rampa je určena pouze pro transport motorky na/z přepravní(ho) prostředek(ku) v plynulé nízké rychlosti (do 5 km/h). Hmotnost transportované motorky nesmí přesahovat max. nosnost nájezdové rampy. Maximální nosnost nájezdové rampy činí 200kg. Rampa nesmí být použita do větší než max. nájezdové výšky! Maximální nájezdová výška je 90cm. Nepoužívejte pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek! Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může vést k sesunutí rampy a tím k poškození transportované motorky, přepravního prostředku, rampy, zranění osob, případně k usmrcení!

Pokyny k použití:

1. Vozidlo s ložnou plochou umístěte na pevný a rovný povrch.
2. Rampu přiložte k ložné ploše tak, aby byla v kontaktu s pevnou částí nákladního prostoru. Rampa nesmí být použita do větší než max. nájezdové výšky uvedené na bezpečnostním štítku na boku rampy!
3. Zajistěte, aby styčná část rampy byla bezpečně opřena o hranu nákladního prostoru.
4. Transportovaným vozidlem najíždějte v nízké konstantní rychlosti (do 5 km/h) na rampu a ujistěte se, že pneumatiky jsou přesně uprostřed rampy po celou dobu transportu. Celý průběh transportu musí být kontrolován. Řidič transportovaného vozidla musí mít prostředek po celou dobu transportu pod kontrolou.
7. V případě potřeby používejte na transportovaném vozidle brzdy tak, aby byla zajištěna plynulost pohybu po rampě. Náhlé (razantní) a nepravidelné brzdění nebo zrychlování zapříčiní sesunutí rampy z nákladního prostoru!