

Přenosný hydraulický zvedák – TRB2010, TRB2020, TRB2050

Uživatelský manuál



TRB2010
10 Ton



TRB2020
20 Ton



TRB2050
50 Ton

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. Manuál uschovejte pro další použití.

Bezpečnostní opatření

- Se zařízením mohou manipulovat pouze osoby starší 18ti let
- Manipulujte se zvedákem pouze v případě, že jste seznámeni s uživatelským manuálem
- Udržujte zařízení čisté
- Do pracovního prostoru nestrkejte ruce ani nohy
- V žádném případě se zařízením nemanipulujte pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek
- Na zařízení neprovádějte žádné úpravy, nebo změny
- **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je zařízení jakkoliv poškozeno (ohnutí, prasklina, jakékoliv jiné poškození)
- Pokud se zařízení chová neobvykle, odstavte ho z provozu
- Při údržbě, nebo opravě používejte pouze autorizované díly udané výrobcem
- Zařízení nepřetěžujte, řiďte se maximální nosností udanou výrobcem
- Pokud bylo zařízení přetíženo, nebo došlo k nárazu, mělo by dojít k okamžité kontrole
- Není určeno pro práci ve vodě. Používejte výhradně v suchém prostředí
- Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí
- Zvedané břemeno spouštějte opatrně a pomalu, nedovolte, aby došlo k prudkému spuštění nebo nárazu
- Používejte pouze na rovných a zpevněných površích, při použití na měkkém, nebo nerovném povrchu nezaručujeme maximální nosnost a může dojít k poškození, či zranění
- Může docházet k úniku hydraulického oleje. Pokud se tak bude dít v minimálním množství, nejedná se o závadu. Je potřeba hladinu oleje kontrolovat a pravidelně doplňovat
- Doplňujte pouze čistý a kvalitní hydraulický olej, nečistoty v oleji mohou vést k poškození

VŽDY SE ŘÍDTE UŽIVATELSKÝM MANUÁLEM A NEPORUŠUJTE ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ, UVEDENÉ V TOMTO MANUÁLU.

Obsluha

1. Do vstupního konektoru připojte tlakovou hadici ruční hydraulické pumpy (v naší nabídce kód produktu: TRB1L)
2. Válec vložte do místa určeného pro zvedání. Ujistěte se, že zvedané břemeno je dostatečně zajištěno a při zvedání se samovolně nepohne. Tlak na hydraulický válec musí působit rovnoměrně a po celé ploše. V jiném případě může dojít k trvalému poškození pístu.
3. Pumpováním ruční hydraulickou pumpou zvedněte břemeno do požadované výšky
4. Po dokončení prací pomalu a opatrně spusťte zvedák do výchozí polohy

5. Po dokončení prací odpojte tlakovou hadici, konektor uzavřete krytkou, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a zvedák uskladněte na vhodné místo

Údržba

- Dbejte na čistotu zvedáku, jakákoliv nečistota, která se dostane do mechanismu zvedáku, může způsobit nenávratné poškození
- Kontrolujte hladinu oleje, olej je nutné pravidelně doplňovat
- Pokud zvedák nepoužíváte, uskladněte ho zakonzervovaný na suchém místě tak, aby nedocházelo ke korodování

Technické parametry

MODEL	NOSNOST	ROZMĚRY	VÁHA	OBJEM OLEJE
TRB2010	10 t	45x56x78mm	1,4kg	0,022l
TRB2020	20 t	60x80x104mm	3,2kg	0,07l
TRB2050	50 t	75x125x153mm	9kg	0,18l

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o. * V. Brožíka 427 * 33002 * Dýšina * IČO 64357767

Prohlašuje, že následně označené výrobky na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Přenosný hydraulický zvedák

Kód produktu: TRB2110, TRB2020, TRB2050

Byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:
AS/NZS 2538:2004

ES prohlášení o shodě bylo vydáno certifikační autoritou:
CCQS UK Ltd.

Číslo certifikátu:

CE-C-0320-17-30-07-9A

V Dýšině dne 25.08.2026

AHProfi s.r.o.
V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz



Vladimír Prokop

Jednatel