

Podpěra zdvihací, nosnost 12 t

Kódy produktů: TRF3201, TRF3202



TRF3201



TRF3202

OBECNÉ POKYNY A VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto zařízení si prostudujte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

Zařízení popsané v tomto manuálu může být potenciálně nebezpečné, pokud je používáno nesprávně nebo neopatrně. Pro ochranu všech osob a zařízení by toto zařízení měli používat pouze kompetentně vyškolení operátoři, kteří si jsou plně vědomi správných provozních postupů, potenciálních rizik a konkrétního použití zařízení.

Vzhledem k možným rizikům spojeným s tímto typem zařízení nesmí být prováděny žádné úpravy tohoto výrobku.

Nedodržení varování uvedených v tomto manuálu může vést k úrazu nebo poškození majetku.

Veškeré záruky vztahující se na toto zařízení jsou podmíněny striktním dodržováním provozních a údržbových postupů uvedených v tomto manuálu.

POKYNY A VAROVÁNÍ K PROVOZU:

Nepřekračujte uvedenou nosnost. Přetížení může způsobit poškození nebo selhání stojanu. Používejte stojany na tvrdém, rovném povrchu, který je schopný unést zátěž. Použití na jiném než tvrdém, rovném povrchu může vést ke ztrátě zatížení.

Umístěte sedlo na výrobcem vozidla určená opěrná místa. Vždy se řiďte návodem k nadvvednutí vozidla pro správná zdvihová místa konkrétního vozu. Tyto návody jsou dostupné od výrobců vozidel.

Zátěž umístěte pouze do středu sedla.

Použijte minimálně čtyři stojany pro podepření a stabilizaci vozidla, a za každou další nápravu přidejte dva stojany, ještě před zahájením oprav.

Nepoužívejte vodorovné síly ani velké točivé momenty na vozidlo podepřené stojany.

POUŽITÍ:

- **NESTARTUJTE MOTOR, POKUD JE VOZIDLO PODEPŘENO STOJANY.**
- Umístěte podpěry na pevný a rovný povrch.
- Před každým použitím zkontrolujte. **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSOU KOMPONENTY OHNUTÉ, PRASKLÉ NEBO POŠKOZENÉ.**
- Zabraňte korozi. Čistěte dle potřeby a otřete mastným hadříkem. Uchovávejte v suchu, pokud není používáno.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Správné postupy zvedání vozidla naleznete v uživatelské příručce vašeho vozidla. Zvedejte pouze v oblastech vozidla, jak je specifikováno výrobcem vozidla.
2. Umístěte podpěry pod vozidlo v bodech specifikovaných výrobcem vozidla jako správné opěrné body pro podepření.
3. Nastavení stojanů (dle typu):
 - a) Vyšroubujte podpěru vybavenou axiálním ložiskem do požadované úrovně.
 - b) Vytáhněte sloupek se sedlem a zajistěte ho čepem.
4. Opatrně spusťte náklad na stojany

POKYNY A VAROVÁNÍ K ÚDRŽBĚ A KONTROLE:

Tento výrobek musí být udržován v souladu s následujícími pokyny pro údržbu.

Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu zařízení a zkontrolujte případné závady, jako jsou prasklé sváry, netěsnosti, poškozené, uvolněné nebo chybějící části.

Další kontroly provádějte podle výše uvedených provozních pokynů.

Každá jednotka by měla být okamžitě zkontrolována, pokud se má za to, že byla vystavena nadměrnému zatížení nebo nárazu. Doporučuje se, aby tuto kontrolu provedl autorizovaný servis výrobce nebo dodavatele.

Vlastníci a/nebo obsluha by si měli být vědomi, že opravy tohoto zařízení mohou vyžadovat odborné znalosti a speciální vybavení. Doporučuje se, aby všechny kontroly a opravy prováděl autorizovaný servis výrobce nebo dodavatele. Vadné díly, štítky či výstražná upozornění mohou být nahrazeny pouze díly schválenými výrobcem.

Každá jednotka, která se zdá být poškozená, opotřebovaná nebo vykazuje neobvyklé známky závady, musí být vyřazena z provozu, dokud nebude opravena nebo vyměněna.

Doporučuje se, aby nezbytné opravy byly prováděny autorizovaným servisem výrobce nebo dodavatele, pokud jsou opravy výrobcem nebo dodavatelem povoleny.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód Produktu	Min. výška	Max. výška	Nosnost	Hmotnost
TRF3201	465 mm	710 mm	12 t	19,5 kg
TRF3202	710 mm	1065 mm	12 t	26,5 kg

Symbols



VAROVÁNÍ / Pozor!



VAROVÁNÍ - Ke snížení rizika zranění si přečtěte provozní návod.



Používejte ochranné rukavice!



Noste bezpečnostní obuv s ocelovými tužinkami!



Podstavné stolice nikdy nezatěžujte více, než je uvedená nosnost!



Nestavte se na přístroj a nepokoušejte se s ním jezdit.



Chraňte před vlhkem.
Nevystavujte stroj dešti.



Varování před nebezpečím zakopnutí



Okolostojící osoby držte v bezpečné vzdálenosti od stroje (min. 5m)



Varování před zraněním rukou / zhmožděninami

Výrobce: Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd. New Longteng Industrial Park Changshu Economic Development Zone 215500 Changshu City, Jiangsu Prov. People's Republic of China

Dovozce: AHProfi s. r. o., Letkovská 38, 326 00 Plzeň, IČO: 64357767

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Podpěra zdvihací, nosnost 12 t

Kódy produktů: TRF3201, TRF3202

byly navrženy a vyrobeny ve shodě s následujícími normami:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ESES

Použitý standard testování produktů: AS/NZS 2538:2004 Automobilové podpěry

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě prohlášení vydaného výrobcem:

Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd. New Longteng Industrial Park Changshu Economic Development Zone 215500 Changshu City, Jiangsu Prov. People's Republic of China

V Plzni dne 15. 03. 2024

AHProfi®
Letkovská 38, 326 00 Plzeň
provozovna: V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimír Prokop

jednatel