

Kovový pojízdný organizér s 88 zásobníky

Uživatelská příručka

Bezpečnost

- Tento výrobek není hračka a neměl by být v dosahu dětí.
- Malé součástky jsou nebezpečné a mohly by způsobit riziko udušení dítěte nebo domácích zvířat.
- Před sestavením výrobku, prosím, zkontrolujte, zda máte v balení všechny součástky. Pokud ne, obraťte se na prodejce.
- Sestavujte pouze podle tohoto manuálu. Jakákoliv vada výrobku způsobená nesprávným postupem při sestavení je považována za chybu uživatele a můžete přijít o záruku.
- Nepřipojujte k žádnému typu vozidla.
- Nesnažte se utáhnout šrouby výrobku příliš velkou silou, můžete tím výrobek nenávratně poškodit.

Upozornění

- Tento výrobek by měl být postaven pouze na rovném a stabilním povrchu.
- Nepřesahujte danou nosnost výrobku, jelikož může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.
- Nosnost zásobníků:
Malé zásobníky – 1,5kg (jednotlivý)
Střední zásobníky – 2,0kg (jednotlivý)
Velké zásobníky – 2,5kg (jednotlivý)
Horní deska – 10kg
Nosnost celého organizéru – 151kg
- Těžší věci by měly být umístěny do spodních zásobníků – pomůžete tím lepšímu vyvážení organizéru.
- Neopírejte těžké věci o organizér.

Varování

- Pro jistotu zkontrolujte celý organizér každé 3 měsíce.
- Pokud této příručce nerozumíte, obraťte se zkušenou osobu, popř. na reklamační oddělení prodejce.
- Ochranné prostředky, např. ochranné brýle, jsou povinné při sestavování výrobku.
- K sestavení se doporučují 2 osoby.
- Před sestavením se, prosím, ujistěte, že podklad, na který hodláte organizér postavit, dokáže unést organizér i s plně naloženými zásobníky.

Údržba

Organizér myjte pomocí šetrných vlhkých utěrek. Vyhněte se použití chemických přípravků.

Díly

1. Rám konstrukce - 2 kusy
2. Držák zásobníků – 14 kusů
3. Lišty – 6 kusů
4. Vrchní deska – 1 kus
5. Spodní nosná konstrukce – 1 kus
6. Lišta k rámu konstrukce – 4 kusy
7. Kolečka s brzdou – 2 kusy
8. Kolečka – 2 kusy
9. Rukojeť – 1 kus
10. Lišta k rukojeti – 2 kusy
11. Šroub M4x10 – 42 kusů
12. Šroub M6x10 – 26 kusů
13. Šroub M6x35 – 4 kusy
14. Matice M6 – 28 kusů
15. Šroub M6x15 – 2 kusy
16. Malý zásobník – 64 kusů
17. Střední zásobník – 18 kusů
18. Velký zásobník – 6 kusů

Záruka

Po zakoupení si, prosím, ponechte záruční list a doklad o zakoupení výrobku. Záruka je platná pouze v případě, že jste výrobek sestrojili dle tohoto manuálu. Záruka se ruší pokud je výrobek komerčně používán nebo je využíván druhou osobou.



Postup při sestavení

1. Připojte kolečka (7 a 8) ke spodní nosné konstrukci. Bržděná kolečka připojte k delší straně nosné konstrukce a nebržděná ke kratší. Kolečka připevníte pomocí šroubů M6x10 a matic M6.
2. Připravte si rám konstrukce (1). Díry na šrouby by měly být směrem k sobě.
3. Připojte rám konstrukce k spodní nosné konstrukci pomocí 4 M6x35 šroubů a M6 matic.
4. Připojte lišty k rámu konstrukce pomocí 4 M6x10 šroubů a M6 matic. Další 2 šrouby s maticemi použijte ke spojení lišty a rámu. Šrouby prochází skrz konstrukci a lištu.
5. Na jednu stranu konstrukce připojte 7x držák zásobníků. Připojíme jej pomocí kolíků, které zastrčíme do díry s větším průměrem. Připojíme lištu ke konstrukci pohybem dolů a lištu zacvakneme.
6. Připojíme 3 vertikální lišty k zadům 7 zásobníků, které jsme připojili ke konstrukci v kroku 5 pomocí 21 M4x10 šroubů.
7. Krok 5 a 6 opakujte k připojení zbylých zásobníků a lišt.
8. Nasadte vrchní desku na hlavní konstrukci pomocí 4 M6x10 šroubů a M6 matic.
9. Pomocí 1 M6x10 šroubu připojte lištu k rukojeti ze strany konstrukce. To samé opakuje ještě jednou a připojte rukojeť. Pokud jste vše provedli správně, rukojeť by měla držet mezi lištami (10)
10. Nasadte zásobníky dle parametrů – velké do dolní části organizéru. Ujistěte se, prosím, že nasazené zásobníky jsou pevně zasazeny do konstrukce.

