AHProfi®

Hliníkový nájezd na motorku – LR036

Uživatelský manuál



Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

Manuál uschovejte pro pozdější použití.

Nájezdová rampa je určená pouze pro transport motorky na/z přepravní(ho) prostředek(ku) v plynulé nízké rychlosti (do 5 km/h). Hmotnost transportované motorky nesmí přesahovat max. nosnost nájezdové rampy. Maximální nosnost nájezdové rampy činí 200kg. Rampa nesmí být použita do větší než max. nájezdové výšky! Maximální nájezdová výška je 90cm. Nepoužívejte pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek! Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může vést k sesunutí ramp a tím k poškození transportované motorky, přepravního prostředku, ramp, zranění osob, případně k usmrcení!

Pokyny k použití:

1. Vozidlo s ložnou plochou umístěte na pevný a rovný povrch.

2. Rampu přiložte k ložné ploše tak, aby byla v kontaktu s pevnou částí nákladního prostoru. Rampa nesmí být použita do větší než max. nájezdové výšky uvedené na bezpečnostním štítku na boku rampy!

3. Zajistěte, aby styčná část rampy byla bezpečně opřena o hranu nákladního prostoru.

4. Transportovaným vozidlem najíždějte v nízké konstantní rychlosti (do 5 km/h) na rampu a ujistěte se, že pneumatiky jsou přesně uprostřed rampy po celou dobu transportu. Celý průběh transportu musí být kontrolovaný. Řidič transportovaného vozidla musí mít prostředek po celou dobu transportu pod kontrolou.

7. V případě potřeby používejte na transportovaném vozidle brzdy tak, aby byla zajištěna plynulost pohybu po rampě. Náhlé (razantní) a nepravidelné brždění nebo zrychlování zapříčiní sesunutí rampy z nákladního prostoru!

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň * IČO 64357767

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Nájezdové rampy HR003-2, HR003-2,5, HR003-3, LR001, LR001BLACK, LR003, LR012, LR019, LR020, LR036, WR013FT, WR014FT, WR015FT, WR016FT

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

MD (2006/42/EC)
EN ISO 12100:2010
EN 1398:2009

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu CE-13-1111-02

Vydaného společností ECO Information Technology Co., Ltd.

V Plzni dne 11. 11. 2020

AHprofi spol. s.r.o.
Letkovská 38, 326 00 Plzeň
tel. 377 542 628, fax.: 377 542 627
e-mail: info@ahprofi.cz • www.ahprofi.cz
DIČ: CZ64357767

Vladimír Prokop
jednatel